


# **Service** nleitung



5/79

## HiFi-Receiver RC 60

Cassetten-Frontlader CBF 20 HiFi

## Abgleich- und Prüfvorschrift

- Mechanischer Tell I.
- II. Allgemeine Hinweise
- III. Arbeitspunkteinstellung des NF-Verstärkers
- Prüfung des NF-Verstärkers IV.
  - a) Ausgangsleistung an 4  $\Omega$
  - b) Leistungsbandbreite
  - c) Eingangsempfindlichkeit
  - d) Maximale Eingangsspannung
  - e) Frequenzgang "linear"
  - f) Eingangswiderstand
  - g) Entzerrung TA-magnetisch
  - h) Regelbereich der Klangregler
  - i) Regelbereich Balanceregler

  - k) Physiologie
  - Kanalabweichungen
  - m) Fremdspannungsabstand
  - n) Rauschfilter
  - o) Übersprechen
  - p) Überprüfung TB-Aufnahme
  - q) Prüfung der Kurzschlußautomatik
  - r) Überprüfung der Kopfhöreranschlüsse
  - s) Überprüfung der elektronischen Bereichsumschaltung

- ٧. Einstellung der Abstimmspannung
- VI. Einstellung der Fußpunktregler der Handabstimmung
- **ZF-PLL-Decoder Modul**
- VIII. FM-HF-ZF-Abgleich
- IX. Übersprechen
- X. Einstellen der Mono-Stereo-Schaltschwelle
- XI. Einstellen der unteren Eckfrequenz FM
- XII. Einstellen der FM-Feldstärkeanzeige
- XIII. Prüfung Tunoscope und AFC Einstellen der Mutingschweile
- XIV. Abgleich 19 kHz-Stereo-Tiefpaß
- XV. Prüfung FM-Klirrfaktor
- XVI. Messen des FM-Fremdspannungsabstandes
- XVII. Überprüfung Frequenzgang FM
- XVIII. Prüfung UKW-Begrenzung (-1 dB Wert)
- XIX. AM-ZF-Abgleich
- XX. AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich
- XXI. Eichung der AM-Abstimmanzeige
- XXII. Prüfung der Masseverbindung


#### I. Mechanischer Teil

#### Cassettenfachdeckel abnehmen

Taste STOP/CASS. drücken.

Bei geöffnetem Cassettenfach den Deckel mit dem Zeigefinger nach oben schieben und mit dem Daumen oben ausrasten.


Beim Wiedereinbau den Deckel oben einhängen und unten andrücken. Er rastet hörbar ein.



#### Köpfe und Andruckrolle reinigen


Taste START drücken.

Nach jeder Reparatur sind die Köpfe, die Andruckrolle sowie die Tonwelle mit Spiritus oder Testbenzin zu reinigen.



#### Chassis-Ausbau

 Die am Boden und auf der Rückwand mit Kreisen gekennzeichneten Schrauben herausdrehen.



 In der Rückwand befinden sich 2 Löcher in denen die im Chassis eingeprägten Hinweise "Hier drücken" sichtbar sind.

Chassis nach vorne aus dem Gehäuse schieben.




Bild 4

 Achtung: Auf Schraubenlängen achten. Die Schraubenlängen sind im Bodenblech eingestanzt.

#### Ausbau der Frontblende

(Cassettenfachdeckel abnehmen)

 Chassis auf die Buchsenseite stellen und die mit (a) gekennzeichneten Schrauben herausdrehen.





Bild 5

- 2. Drehknöpfe der Reglereinheiten abziehen.
- 3. Sechskantmuttern der Potentiometereinheiten mi Rohr-Steckschlüssel (10 x 11) herausdrehen.
- Die in der Abbildung 6 mit b gekennzeichneten Schrauben herausdrehen und die mit Rastervierecken bezeichneten Rastungen aushängen.

Jetzt kann die Frontblende abgenommen werden. Man hat nun Zugang zu den Druckplatten hinter der Blende.



#### NF-Umschaltplatte

Für Arbeiten an der NF-Umschaltplatte müssen die mit © bezeichneten Schrauben herausgedreht, bzw. nur gelockert werden. Die HF-ZF-Platte kann nun hochgeklappt werden.

#### Ausbau des Cassettenbausteins CBF 20

Zu diesem Zweck muß die HF-ZF-Platte hochgeklappt und der Ausbau der Frontblende erfolgt sein. Die in der Abbildung 5 und 6 mit d bezeichneten Schrauben herausdrehen. Nach Lösen der Steckverbindungen kann der Cassettenbaustein vom Chassis abgenommen werden. Für den Cassettenbaustein CBF 20 gibt es eine gesonderte Service-Anleitung.

#### II. Allgemeine Hinweise

Das Gerät muß den Sicherheitsbestimmungen gemäß VDE 0860 H/..69 entsprechen. Hierbei sind folgende Punkte besonders zu beachten:

Alle netzspannungsführenden Leitungen müssen in den Lötösen durch Umbiegen mechanisch gesichert sein.

Primärseitig sind nur Isolierschläuche mit mindestens 0.4 mm Wandstärke zugelassen.

Schwer entflammbare Widerstände, Berührungsschutzkondensatoren und Sicherungen (G-Schmelzeinsätze) müssen den geforderten Bedingungen entsprechen und die im Schaltbild aufgeführten Werte besitzen.

Auf der Primärseite sind die geforderten Luft- und Kriechwege unbedingt einzuhalten:

Mindestabstand zwischen netzspannungsführenden Teilen und berührbaren Metallteilen (Metallgehäuse usw.): 6 mm.

Mindestabstand zwischen den Netzpolen: 3 mm

Hochgestellte Bauelemente, Widerstände in schwer entflammbarer Ausführung sowie Metalloxyd-Typen dürfen nicht an thermoplastischer Isolation anliegen.

Prüfspannung zwischen Netzpolen und berührbaren Teilen (Metallgehäuse, Anschlußbuchsen usw.): 3000 V<sub>eff</sub>.

Soweit für die in diesem Gerät verwendeten Transistoren und Dioden BV-Blätter angelegt wurden, ist zu gewährleisten, daß nur solche Transistoren und Dioden eingesetzt werden, die den darin aufgeführten Spezifikationen entsprechen. Bei Verwendung von Ersatz- bzw. Ausweichtransistoren ist vorher die Genehmigung des Zentral-Kundendienstes (ZKD) einzuholen.

Es ist darauf zu achten, daß alle Kondensatoren bzw. Elkos die vorgeschriebenen Betriebsspannungen und speziellen Eigenschaften besitzen (MKT, FKC, Tantal usw.).

Alle rotierenden und gleitenden Teile sind zu fetten bzw. zu ölen.

Der Netztrafo muß gegen Schwirren und andere Eigengeräusche fest verschraubt sein.


Die Transistor-Auflageflächen der Kühlschiene müssen sauber und gratfrei sein. Die Transistoren auf der Kühlschiene sowie auf der Netzteil-Kühlfläche sind reichlich mit Wärmeleitpaste zu bedecken, so daß beim Festziehen noch etwas Leitpaste an den Rändern herausquillt. Für die Sicherungswiderstände R 921/R 922 (NF-Modul) dürfen nur Metalloxyd-Typen verwendet werden.

Gleichspannungsmessungen an Transistoren sind über einen Trennwiderstand (unmittelbar am Meßobjekt) durchzuführen. Bei HF- und NF-Messungen ist ein kapazitätsarmer Tastkopf (< 10 pF) zu verwenden.

Bei Spannungsmessungen an Punkten ohne Massepotential ist darauf zu achten, daß der Masseanschluß des Voltmeters immer an den niederohmigen Punkt der beiden Meßpunkte gelegt wird.

Für Lötarbeiten in der Nähe von Spulen mit HF-Eisen- oder Ferritkernen (Nova-Spulen usw.) dürfen keine magnetisch wärmegeregelten Lötkolben ohne besondere Abschirmmaßnahmen verwendet werden (z. B. Magnastat von Weller).

Zur Überprüfung des NF-Verstärkers befinden sich auf den Druckplatten Meßpunkte, die sowohl im Schaltbild als auch im Service-Druck gekennzeichnet sind, und zwar auf der HF-ZF-Platte die Punkte V, V, V,





#### III. Arbeitspunkteinstellung des NF-Verstärkers

Vor Einschalten der Netzspannung Ruhestromregler R 2016/ R 3016 auf Linksanschlag stellen.

Netzspannung mit Regeltrafo auf Sollwert steigern, Leistungsaufnahme muß  $\leq$  25 W bleiben.

Ohne Lautsprecherabschluß Gleichspannungsmillivoltmeter an die Punkte 👿 unnd 👿 des Endstufenmoduls für die beiden Kanäle anschließen. Mit R 2016 bzw. R 3016 Spannungsabfall an R 2031 plus R 2032 bzw. R 3031 plus R 3032 auf 30 mV ( $\pm$ 20  $\pm$ 10%) in kaltem Zustand der Kühlschiene einstellen. Eingang abgeschlossen mit 2,2 kΩ.

Treten hierbei Veränderungen des Ruhestromes auf, die nicht mit der Einstellung einhergehen, so deutet dies auf schlechten Wärmekontakt der Endtransistoren mit der Kühlschiene hin, evtl. verursacht durch nicht fest angeschraubte Endtransistoren.

Überprüfung des Ruhestromes in Abhängigkeit von der Netzspannung. Bei Netzspannungsänderungen von ± 10% max. Abweichung des Ruhestromes ± 10 mV.

#### Symmetrie:

An den Lautsprecherausgängen ohne Abschlußwiderstand Gleichspannungsvoltmeter, Bereich 1 V (300 mV) Stellung "Mitte" anschließen. Mittenspannungsabweichung max. ± 100 mV.

#### IV. Prüfung des NF-Verstärkers

Bei allen NF-Messungen und Prüfungen gelten - wenn nicht anders angegeben - folgende Bedingungen:

Meßeingang "TB" (wahlweise TB-Front); Elektronische Bereichsumschaltung auf "TB". Schalterstellung: "LIN"; "L1". Baß- und Höhenregler "linear"; Balance "Mitte"; Lautstärkeregler "voll auf"; Abschluß der Lautsprecherausgänge mit induktionsfreien ohm'schen Widerständen

 $R = 4 \Omega \pm 0.5\% /> 50 W$ 

#### a) Ausgangsleistung an 4 $\Omega$

Netzsollspannung  $\pm$  1% unverzerrt (K  $\leq$  5%)

Beide Kanäle gleichzeitig angesteuert

- 1. Lautsprechergruppe I: 2 x 27,5 W (△ 10,45 V<sub>eff</sub>) bezogen auf 0,1% K<sub>ges</sub> und 20 Hz, 1 kHz, 20 kHz
- 2. Lautsprechergruppen I + II und 1 kHz

### b) Leistungsbandbreite (-3 dB):

Meßfrequenz 100 kHz Ausgangsleistung an 4  $\Omega$ : 2 x 15 W (riangle 7,75 V<sub>eff</sub>) bei K<sub>ges</sub> riangle 1%

#### c) Eingangsempfindlichkeit für 2 x 7,5 W (△ 5,5 Veff)

Meßfrequenz 1 kHz

TB/MONITOR: 75 mV  $\pm$  1,5 dB TA-MAGNET: 0,7 mV ± 1,5 dB

#### d) Maximale Eingangsspannung

Meßfrequenz 1 kHz

TB/MONITOR:  $\geq$  5 V bei K<sub>ges</sub>  $\leq$  1% TA-MAGNET:  $\geq$  45 mV bei K<sub>ges</sub>  $\leq$  1% Endverstärker nicht übersteuern!

#### e) Frequenzgang "linear": ± 1 dB

Meßfrequenzen: 40 Hz; 1 kHz; 4 kHz; 12,5 kHz; 20 kHz Die Reglerstellungen der Klangregler für linearen Frequenzgang dürfen nicht mehr als 10° aus der Mitte stehen.

#### f) Eingangswiderstand:

Meßfrequenz 1 kHz

#### 1. TB/MONITOR:

Beim Anschluß des Tongenerators über 470  $k\Omega$  an die Eingänge darf die NF-Ausgangsspannung an den Lautsprecherausgängen gegenüber niederohmiger Einspeisung max. 6 dB abfallen.

#### 2. TA-MAGNET

Beim Anschluß des Tongenerators über 47 k $\Omega$  an den TA-Magneteingang muß die NF-Ausgangsspannung am Lautsprecherausgang gegenüber niederohmiger Einspeisung um 5,3-7 dB abfallen.

#### g) Entzerrung TA-magnetisch

Gerät TA-Magnet, Lautstärkeregler zurück, NF-Voltmeter über Tastkopf an Punkt 🔻 bzw. Punkt 🔻 (Evtl. am Lautsprecherausgang bei exakter Linearstellung).

Meßfrequenzen:

16 kHz 4 kHz 40 Hz 250 Hz 1 kHz

Frequenzgang:

-17,8 dB +6,5 dB 0 dB -6,5 dB +17,8 dB

Toleranz: ± 1 dB

Maximale Eingangsspannungen beachten:

ca. 45 mV bei 1 kHz ca. 5,5 mV bei 40 Hz

#### h) Regelbereich der Klangregler

Bezugsfrequenz 1 kHz ≙ 0 dB Baßregler: Meßfrequenz 40 Hz max. Anhebung 16,5 dB  $\pm$  1 dB max. Absenkung 17 dB ± 1 dB Höhenregler: Meßfrequenz 16 kHz max. Anhebung 15 dB ± 1 dB max. Absenkung 17 dB ± 1 dB

#### i) Regelbereich Balanceregler

Meßfrequenz:

Regelbereich: -15 dB bis +3,5 dB

Toleranz:

± 1 dB

#### k) Physiologie (Contour)

Gerät: Baß- und Höhenregler "linear", Schalter "LIN/CONT" in Stellung "CONT".

Schleifer Lautstärkeregler auf unteren Abgriff. Der Abgriff macht sich beim Aufdrehen des Lautstärkereglers durch Verharren der NF-Ausgangsspannung bemerkbar (ca. —46 dB).

Bezugsfrequenz 1 kHz ≙ 0 dB

Meßfrequenz 40 Hz: Anhebung 15,5 dB  $\pm$  1,5 dB Meßfrequenz 12,5 kHz: Anhebung 5 dB  $\pm$  1,5 dB (Gerät nicht übersteuern, max. 5  $V_{\rm eff}$  an TB-Eingang)

#### I) Kanalabweichungen

Gerät: Schalter "LIN/CONT" in Stellung "LIN", Baßund Höhenregler in Mittenstellung.

Bei Meßfrequenz 1 kHz mit Balanceregler Kanalabweichung 0 dB einstellen.

Bei allen Stellungen des Baß- und Höhenreglers dürfen die Kanalabweichungen im Frequenzbereich 40-250 Hz max. 3 dB, im Frequenzbereich 250 Hz-16 kHz max. 2 dB betragen. Gleichlauffehler des Lautstärkereglers + Physiologie (zwischen "voll auf" und -50 dB) im Frequenzbereich 40-250 Hz max. 3 dB

im Frequenzbereich 250 Hz - 16 kHz max. 2 dB

#### m) Fremdspannungsabstand

Die Messung ist im Gehäuse und mit Bodenplatte durchzuführen.

NF-Voltmeter mit Bandpaß fg I = 31,5 Hz; fg II = 20 kHz; und Spitzenwertanzeigen nach DIN 45 405 an Lautsprecherbuchsen. Der Anschluß der Abschlußwiderstände für die Fremdspannungsmessung muß unbedingt gut abgeschirmt unmittelbar an den Eingangsbuchsen erfolgen.

Die Fremdspannung muß frei von sporadisch auftretenden Störimpulsen sein (tieffrequentes Rumpeln durch hochohmige Widerstände, defekte Elkos, Transistoren und IC's).

#### 1. Eingang TB

Abschluß des TB-Einganges bei Fremdspannungsmessung:

47 kΩ || 250 pF pro Kanal.

Eingangspegel der Nutzfrequenz (1 kHz): 0,5 V<sub>eff</sub>.

Fremdspannungsabstand:

bezogen auf Nennausgangsleistung:  $\geq$  86 dB (Lautstärkeregler zurückdrehen für 30 W Ausgangs-

leistung pro Kanal  $\triangleq$  10,95 V<sub>eff</sub> an 4  $\Omega$ ) bezogen auf 50 mW Ausgangsleistung pro

Kanal: ≥ 64 dB

(Lautstärkeregler zurückdrehen für 50 mW Ausgangsleistung pro Kanal  $\cong$  447 mV $_{\rm eff}$  an 4  $\Omega$ ).

#### 2. Eingang TA-MAGNET:

Abschluß des TA-Einganges bei Fremdspannungsmessung: 2,2 k $\Omega$  pro Kanal.

Eingangspegel der Nutzfrequenz (1 kHz): 5 mV.

Fremdspannungsabstand:

bezogen auf Nennausgangsleistung:  $\geq$  65 dB bezogen auf 50 mW Ausgangsleistung pro

Kanal: ≥ 61 dB

#### 3. Eingang MONITOR:

Abschluß des Monitoreinganges bei Fremdspannungsmessung: 47 k $\Omega$   $\parallel$  250 pF pro Kanal

Eingangspegel der Nutzfrequenz (1 kHz): 0,5 Veff

Fremdspannungsabstand:

bezogen auf Nennausgangsleistung: ≥ 86 dB bezogen auf 50 mW Ausgangsleistung pro

Kanal: ≥ 64 dB

#### 4. CASSETTE:

Für diese Messung ist mit einer FeCr-Cassette eine Vollpegelaufzeichnung mit 1 kHz zu machen, d. h. 500 mV an TB-Eingang, elektronische Programmwahl auf TB

Signal auf Cassette aufzeichnen, Dolby aus, Bandsortenschalter auf FeCr, Zeitkonstantenumschaltung auf 70  $\mu$ s.

Programmwahl auf Cassette umschalten, das aufgezeichnete 1 kHz-Signal ist Bezugspegel für die nachfolgende Fremdspannungsmessung.

Taste "PAUSE" drücken. Fremdspannungsabstand bezogen auf das aufgezeichnete Signal muß  $\geq 52~\text{dB}$  sein. Bei Einschalten der Dolby-Funktionen muß sich der Fremdspannungsabstand um mindestens 3 dB verbessern.

#### n) Rauschfilter

Schalter, RAUSCH-Filter" in Stellung "ein",

Schalter "MONITOR" in Stellung "aus"

Schalter "LIN/CON" in Stellung "LIN"

Tongenerator mit 500 mV-Pegel an Programmeingänge.

Bezugsfrequenz 1 kHz ≙ 0 dB

Meßfrequenz 5,5 kHz: ± 1 dB

Meßfrequenz 10 kHz: -> 20 dB

#### o) Übersprechen

NF-Voltmeter über Tiefpaß, fg = 20 kHz an Lautsprecherbuchsen, Effektivwertmessung.

TB-Eingang des nicht angesteuerten Kanals mit 47 k $\Omega$  || 250 pF abschließen.

Im Bereich

20 Hz-20 kHz ≥ 40 dB

bei

1 kHz ≥ 60 dB

20 kHz

Meßfrequenzen

p) Überprüfung TB-Aufnahme Gerät über TA-Magnet-Eingang ansteuern, Meßfrequenz 1 kHz, Eingangsspannung 5 mV<sub>eff</sub>. Ausgangsspannung an TB-Buchse. Punkt 1 (linker Kanal) und Punkt 4 (rechter Kanal): 23 mV<sub>eff</sub> ± 1 dB an 47 kΩ.

20 Hz, 1 kHz,

(Die Überprüfung kann auch mit einem FM-Sender über UKW erfolgen).

#### q) Prüfung der Kurzschlußautomatik

Meßfrequenz 1 kHz

Gerät über TB-Eingang einkanalig ansteuern, Ausgangsspannung des angesteuerten Kanals ca. 11  $V_{\rm eff}$  an  $4\,\Omega$ . Lautsprecherausgang des angesteuerten Kanals kurzschließen.

Leistungsaufnahme des Gerätes darf gegenüber 4  $\Omega$ -Abschluß nicht größer werden.

#### r) Überprüfung der Kopfhöreranschlüsse

Ohne Abschluß der Kopfhörerbuchsen müssen an den Punkten 4 (linker Kanal) und 5 (rechter Kanal) jeweils ca. 60% der Lautsprecherausgangsspannung stehen.

#### s) Überprüfung der elektron. Bereichsumschaltung

Beim Einschalten des Gerätes muß sich automatisch das Programm "U 1" einschalten.

An Meßeingang TB 500 m $V_{\rm eff}$  NF 1 kHz einspeisen. Auf TB umschalten.

Lautstärkeregier so weit aufdrehen, daß 10 V NF am Lautsprecherausgang stehen.

Auf Bereichstaste TB drücken. Solang TB gedrückt wird, muß die NF-Spannung am Lautsprecherausgang um ≥ 40 dB abgesenkt werden. Beim Umschalten von einer Station bzw. Bereich auf den anderen wird der NF-Verstärker kurzzeitig stillgeschaltet. Hierbei darf weder ein lautes Knacken noch ein Durchlaufen von Sendern hörbar sein.

#### V. Einstellen der Abstimmspannung

Digitalvoltmeter  $R_i>10~M\Omega$  an Meßpunkt . Mit Regler R 1035 30 V  $\pm$  100 mV einstellen.

### VI. Einstellen der Fußpunktregler der Handabstimmung

Zeiger auf Linksanschlag

Digitales Gleichspannungsvoltmeter an Meßpunkt

Regler R 1030 (HF-Platte) auf Linksanschlag

Gerät auf Funktion "M"

Mit linkem Einstellrädchen am Abstimmpotentiometer (von vorn gesehen), 1 V  $\pm$  10 mV einstellen.

Bei Umschalten des Gerätes auf "L" darf sich die Spannung nur um max. —200 mV ändern.

Bei einer Spannungsänderung nach positivem Wert ist der Abgleich der Fußpunktspannung bei Gerätefunktion "L" vorzunehmen.

Gerät umschalten auf "U", Zeiger auf 88 MHz einstellen; mit rechtem Einstellrad 3,18 V  $\pm$  10 mV einstellen.

#### VII. ZF-PLL-Decoder Modul

Hierfür gilt die bereits veröffentlichte Abgleichvorschrift für das ZF-PLL-Decoder Steckmodul Nr. 59800-602.00.

Beim Wechsel des ZF-PLL-Decoders ist ein ZF-Abgleich nicht mehr notwendig, lediglich die beiden Kreise im UKW-Mischteil (g) und (f) müssen auf Maximum des Feldstärkeinstruments nachgeglichen werden (siehe hierzu Punkt VIII. FM-HF-Abgleich), außerdem ist anschließend das Übersprechen neu abzugleichen.

Folgende Punkte müssen jedoch beachtet werden! Zum Nachgleich der Übersprechdämpfung ist ein UKW-Sender 1 mV/300  $\Omega$  erforderlich. Als Mindestausstattung genügt der Stereocoder SC 5 und ein NF-Millivoltmeter MV 4 bzw. MV 5 o. ä.

### VIII. FM-HF-ZF-Abgleich

Der FM-HF-Abgleich setzt ein vorabgeglichenes ZF-PLL-Decoder-Steckmodul voraus. Nach erfolgtem Abgleich ist eine Überprüfung des ZF-PLL-Decoder-Moduls nach Punkt VII erforderlich.

Sendereinspeisung symmetrisch an Antennenbuchse (300  $\Omega).$  Gerät "U", AFC und Muting "aus".

Vor Beginn des Abgleichs ist an die Punkte und ein symmetrisches Gleichspannungsmillivoltmeter, Bereich 1 Volt anzuschließen.

Parallel zum Feldstärkeinstrument an wund wist ein Voltmeter, Meßbereich: 300 mV anzuschließen.

Skalenzeiger auf Eichmarke 106 MHz.

Meßsender auf 106 MHz Mittenfrequenz, ± 40 kHz Hub

Mit Oszillatortrimmer (B) auf Symmetrie zwischen wund einstellen. ZF-Kreise (g) (inneres Maximum) und (f) (äußeres Maximum von oben gesehen) auf Maximum am Feldstärkeinstrument wechselweise wiederholend abgleichen (Antennenspannung ca. 300 μV - 1 mV).

ZF-Kreis  $_{\textcircled{0}}$  (ZF-Modul) auf Maximum Feldstärke abgleichen. UKW-Antennenkreistrimmer  $^{\textcircled{H}}$  und Zwischenkreistrimmer  $^{\textcircled{F}}$  und  $^{\textcircled{D}}$  auf Maximum einstellen.

Skalenzeiger auf Eichmarke 88 MHz.

Meßsender auf 88 MHz Mittenfrequenz, ± 40 kHz Hub. Mit Oszillatorspule (A) auf Symmetrie zwischen wund einstellen.

Antennenkreis (6) und Zwischenkreis (D) und (E) auf Maximum abgleichen.

Der Oszillator- und HF-Kreis-Abgleich ist wechselweise zu wiederholen bis keine Verbesserung mehr möglich ist.

Der Abgleich ist mit 106 MHz zu beenden.

Kernstellungen: äußeres Maximum von Geräterückseite gesehen, entgegengesetzt zum Flansch Kreis (§) inneres (zum Flansch).

Die Kerne sind von der Rückseite aus zu verwachsen.

Bei evtl. Nachgleich des Quadraturdemodulators ist der Abgleich mit dem Nulldurchgang des Kreises a zu beenden

#### IX. Übersprechen

Gerät auf UKW (exakt abstimmen), Stereo und AFC-Schalter ein. Stereocoder SC 5 an Antennenbuchse.

Am Stereocoder die Tasten 1 kHz, Pilot (10% Hub), L Ausgangsspannung 1 mV/300  $\Omega$  (ca. -30 dB) Gerät exakt auf Sendermitte abstimmen (Symmetrie zwischen und Millivoltmeter an Lautsprecherausgang rechter Kanai.

- 1. Regler R 25 auf Linksanschlag drehen (Masse)
- 2. Regler Ü 2 (R 41) auf Linksanschlag drehen (Masse)
- 3. Erst Regler Ü 1 (R 56), Stereo-Anzeige muß aufleuchten, dann Regler Ü 2 (R 41) auf Minimum abgleichen.

#### Abgleich nicht wiederholen!

Übersprechdämpfung ≥ 40 dB

#### X. Einstellen der Mono-Stereo-Schaltschwelle

Gerät "UKW", "MPX"-Schalter "ein" Sender 93 MHz moduliert mit 19 kHz  $\pm$  5,5 kHz Hub.

HF-Spannung: 20  $\pm$  2  $\mu V\,$  an 300  $\Omega\,$  mit Abstimmpotentiometer auf Mitte abstimmen.

Regler R 25, vom Rechtsanschlag beginnend, soweit nach links drehen, bis Steroanzeige gerade aufleuchtet. Schalter MPX auf "aus". Steroanzeige muß verlöschen.

#### XI. Einstellen der unteren Eckfrequenz FM

Zeiger auf Linksanschlag.

Regler R 1030 (HF-Platte) auf 2,95 V  $\pm$  10 mV einstellen. Es ist festzustellen, ob sich ein auf 87,5 MHz befindlicher Sender noch sicher abstimmen läßt.

#### XII. Einstellen der FM-Feldstärkeanzeige

Meßsender mit  $\pm$  40 kHz,  $f_{mod} = 1$  kHz

Meßfrequenz: 106 MHz

#### 1. Nullausschlag

Bei einer Sender-HF-Spannung von < 0,1  $\mu V$  mit Regler R 18 Zeiger auf Mitte zwischen Null und Eins bringen. (Evtl. 300  $\Omega$  Antennenabschluß an Stelle Sender verwenden).

#### 2. Endausschlag

Bei einer Sender-HF-Spannung von 1 mV mit Regler R 13 auf Mitte zwischen Neun und Zehn einstellen.

#### XIII. Prüfung Tunoscope und AFC Einstellen der Mutingschwelle

FM-Sender auf 93 MHz,  $f_{mod} = 1$  kHz, 40 kHz Hub

Regier R 7002 (NF-Umschaltplatte) auf Linksanschlag (von oben gesehen) Sendepegel 5  $\mu V$  HF an 300  $\Omega.$ 

Gerät exakt abstimmen AFC "ein", Muting "ein".

R 7002 so einstellen, daß das Tunoscope von "grün" auf "rot" umschaltet.

Das NF-Signal am Ausgang muß mindestens 40 dB kleiner werden.

Sendepegel erhöhen auf 1 mV an 300  $\Omega$ .

AFC "aus"-

Bei Verstimmen des Gerätes um ca.  $_{\rm i}+50\,{\rm kHz}$  bzw.  $-50\,{\rm kHz}$  muß das Tunoscope "rechts" bzw. "links" auf rot schalten. Bei "rot" muß das NF-Signal um  $\ge 40\,{\rm dB}$  abgesenkt werden. Bei "links" bzw. "rechts" rot jeweils AFC kurzzeitig einschalten, während dieser Zeit muß das Tunoscope auf grün schalten.

#### XIV. Abgleich 19 kHz-Stereo-Tiefpaß

Gerät UKW-Stereo

Meßsender:  $f_{mod}$  1 kHz  $\pm$  40 kHz Hub  $f_{mod}$  19 kHz  $\pm$  5,5 kHz

An Lautsprecherausgang LK und RK (Schalter und Regler "linear") mit Kreis (§) linker Kanal und Kreis (§) rechter Kanal auf Minimum 19 kHz abgleichen.

Bezugspegel 1 kHz 
$$\triangleq$$
 0 dB 19 kHz  $\geq$  -60 dB 38 kHz  $\geq$  -60 dB selektiv messen!

Endverstärker nicht übersteuern!

#### XV. FM-Klirrfaktor

Gerät UKW - Mono

Meßsender 1 mV/300  $\Omega$ ; 97,5 MHz,  $f_{mod}=1$  kHz,  $\pm$  40 kHz Hub.

Regler und Schalter "linear"; Ausgangsspannung am Lautsprecherabschluß 10  $V_{eff} \, \cong \, 25$  W an 4  $\Omega.$ 

Klirrfaktor (K 2+ K 3) am Abschlußwiderstand muß  $\leq 0.5\%$  sein

Stereo, Meßsender 1 mV/300  $\Omega$ ; 97,5 MHz,  $f_{mod}=1$  kHz  $\pm$  40 kHz Hub, Stereo nur L bzw. R und 19 kHz  $\pm$  6 kHz Hub. Klirrfaktor ( $K_2+K_3$ ) am Abschlußwiderstand muß  $\leq$  0,5% sein. **Es sind beide Kanäle zu messen.** 

#### XVI. Messen des FM-Fremdspannungsabstandes

Diese Messung kann nur mit einem im höchsten Maße brumm- und rauscharmen FM-Sender durchgeführt werden.

Gerät: "U", Mono, Regler und Schalter "linear"

Meßsender 97,5 MHz, 1 mV an 300  $\Omega,~f_{\rm mod}$  1 kHz  $\pm$  40 kHz Hub.

NF-Voltmeter mit Bandpaß:  $f_{gl}=31,5\,\mathrm{Hz},\,f_{gll}=15\,\mathrm{kHz}$ Spitzenwertanzeige nach DIN 45 405 an Lautsprecherausgang. Gerät exakt abstimmen, AFC ein, NF-Voltmeter an Lautsprecherausgang.

Fremdspannungsabstand bezogen auf 2 x 30 Watt an 4  $\Omega$   $\geq$  70 dB (Effektivwert  $\geq$  74 dB).

#### XVII. Überprüfung Frequenzgang FM

Gerät "U"-Mono

Meßsender 1 mV/300  $\Omega$ , 97,5 MHz  $\pm$  40 kHz Hub

Bezugsfrequenz = 1 kHz

Meßfrequenzen: 40 Hz, 1 kHz, 6,3 kHz, 12,5 kHz

Frequenzgang max.  $\pm$  1,5 dB

#### XVIII. Prüfung UKW-Begrenzung (-1 dB Wert)

Gerät "U"

Sender 97,5 MHz,  $f_{\text{mod}}=1$  kHz, 15 kHz Hub an Antenneneingang.

Gerät exakt abstimmen, dann Scharfabstimmung "ein".

NF-Voltmeter an Lautsprecherausgang.

Sender HF-Ausgangsspannung von  $100\,\mu V$  ab, soweit reduzieren bis NF-Ausgangsspannung am Lautsprecherausgang um 1 dB abgesunken ist.

-1 dB Wert: 0,8–1,5  $\mu V$  HF/300  $\Omega.$ 

#### XIX. AM-ZF-Abgleich

Wobbler auf 560 kHz stellen

Anschluß an Antenneneingang

Sichtgerät an

Gerät auf 560 kHz einstellen

ZF-Kurve symmetrisch zur Mittenfrequenz auf dem Sichtgerät bringen

Mit dem ZF-Kreis ① die ZF-Kurve auf Maximum und Symmetrie abgleichen.

#### XX. AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich

Bereich Frequenz Zeigerstellung		Oszillator Vorkreis		Empfindlich- keit *µV	Spiegel- selektion dB	Bemerkungen			
	510 kHz ① Maximum								
MW	560 kHz		3 Maximum	40.45	40.50				
	1450 kHz		Maximum	10-15	40—50	Meßsender über künstliche Antenne anschlie-			
	162 <b>0</b> kHz	② Maximum				ßen. Wechselseitig L und C abgleichen, mit C-Abgleich beenden.			
LW	145 kHz	Hz ⑤ Maximum				$\frac{R+S}{R}=6 dB$			
	160 kHz		Maximum		50.00	f <sub>mod</sub> 400 Hz			
	320 kHz		⑦ Maximum	- 11—21	50—68	m = 30%			
	350 kHz (Frequenz muß einstellbar sein)								

#### XXI. Eichung der Abstimmanzeige AM

Gerät MW, AM-Meßsender 1 MHz mit 1 kHz, 80% amplitudenmoduliert.


- 1. Nullpunkt: HF-Spannung 0 μV
  - mit Regler R 1027 Zeiger auf Mitte zwischen Null und Eins einstellen.
- Endausschlag: HF-Spannung 500 mV
  mit Regler R 1032 auf Mitte zwischen Neun und Zehn
  einste Jen.

## XXII. Prüfung der Masseverbindung zwischen Frontblende und Masse (Gehäuse)

Gerät ausgeschaltet, mit Ohmmeter ist die Masseverbindung zwischen Frontblende und Gehäuse zu prüfen:


Übergangswiderstand < 10  $\Omega$ .

HF-ZF-Platte, Lötseite 59311-099.00 CHASSIS BOARD, SOLDER SIDE CIRCUIT IMPRIME CHASSIS, COTE SOUDURES PIASTRA CHASSIS, LATO SALDATURE



NF-Umschaltplatte, Lötseite 59311-101.00

AF COMMUTATING BOARD, SOLDER SIDE
CIRCUIT IMPRIME DE COMMUTATION BF, COTE SOUDURES
PIASTRA DI COMMUTAZIONE BF, LATO SALDATURE




NF-Modul-Platte, Lötseite 59311-106.00

AF-MODULE BOARD, SOLDER SIDE


CIRCUIT IMPRIME MODULE BF, COTE SOUDURES

PIASTRA MODULO BF, LATO SALDATURE






Dioden-Modul-Tunoscope-Platte, Lötseite 59311-102.00 DIODES MODULE TUNOSCOPE BOARD, SOLDER SIDE CIRCUIT IMPRIME MODULE TUNOSCOPE-DIODES, COTE SOUDURES PIASTRA MODULO TUNOSCOPE DIODI, LATO SALDATURE




Lampen-Platte, Lötseite 59311-107.00
ILLUMINATION BOARD, SOLDER SIDE
CIRCUIT IMPRIME D'ECLAIRAGE, COTE SOUDURES
PIASTRA D'ILLUMINAZIONE, LATO SALDATURE




LS-Buchsen-Platte, Lötseite 59310-177.00
LS-SOCKETS BOARD, SOLDER SIDE
CIRCUIT IMPRIME PRISES HP, COTE SOUDURES
PIASTRA PRESE ALTOPARLANTE, LATO SALDATURE






Dioden-Modul-Platte, Lötseite 59311-114.00 DIODES MODULE BOARD, SOLDER SIDE CIRCUIT IMPRIME MODULE DIODES, COTE SOUDURES PIASTRA MODULO DIODI, LATO SALDATURE






Schalter-Modul-Platte, Bestückungsseite 59315-088.00
SWITCH MODULE BOARD, COMPONENT SIDE
CIRCUIT IMPRIME MODULE COMMUTATEURS, COTE COMPOSANTS
PIASTRA MODULO COMMUTATORE, LATO COMPONENTI






ZF -Modul-Platte, Lötseite 59311-111.00 AM-MODULE BOARD, SOLDER SIDE CIRCUIT IMPRIME MODULE AM, COTE SOUDURES PIASTRA MODULO AM, LATO SALDATURE



Netz-Modul-Platte, Lötseite 59311-104.00

MAINS MODULE BOARD, SOLDER SIDE
CIRCUIT IMPRIME MODULE SECTEUR, COTE SOUDURES
PIASTRA MODULO RETE, LATO SALDATURE







Netz-Modul-Platte sekundär, Lötseite 59311-103.00

MAINS MODULE BOARD, SECONDARY, SOLDER SIDE
CIRCUIT IMPRIME MODULE SECTEUR, COTE SECONDAIRE, COTE SOUDURES
PIASTRA MODULO RETE, SECONDARIO, LATO SALDATURE





ZF-PLL-Decoder, Bestückungsseite 59315-026.00
IF-PLL-DECODER, COMPONENT SIDE
DECODEUR FI-PLL, VUE DU COTE DES COMPOSANTS
DECODER FI-PLL, LATO COMPONENTI



Spannungen mit Grundig – Millivoltmeter (Ri = 10 MΩ), falls nicht anders angegeben, gegen Masse gemessen, Meßwerte gelten bei 220V ~ Netzspannung und im nicht-erwärmten Zustand auf [MW] [UKW] MONO) ohne Signal, bei 20°C Raumtemperatur und zugedrehtem Lautstärke – regler. Sämtliche Spannungen über Trennwiderstand messen.

IF NOT OTHERWISE INDICATED ALL VOLTAGES ARE MEASURED AGAINST CHASSIS WITH A GRUNDIG VOLTMETER [Ri=10 M.D]. THE VALUES ARE VALID FOR 220V ~ AC MAINS VOLTAGE, INSTRUMENT NOT WARED UP ON WAVE BANDS

WW | FM MONO | NO SIGNAL APPLIED, 20°C AMBIENT TEMPERATURE, AND CLOSED VOLUME CONTROL. ALL VOLTAGES MUST BE MEASURED VIA SEPARATING RESISTOR.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES TENSIONS SONT MESUREES PAR RAPPORT AU CHASSIS AVEC UN VOLTMETRE GRUNDIG IRI = 10ML). LES VALEURS SONT VALABLES POUR UNE TENSION SECTEUR DE 220V CA, L'APPAREIL EN ETAT NON-ECHAUFFE, DANS LES GAMMAS D'ONCES MW : UN MONO). SANS SIGNAL, TEMPERATURE AMBIANTE DE 20°C ET REGLAGE DE PUISSANCE FERME. LES TENSIONS SONT A MESURER A TRAVERS UNE RESISTANCE DE SEPARATION

TENSIONI MISURATE CON MILLIVOLTMETRO GRUNDIGIRI = 10M.D.), SALVE ALTRE INDICATIONI, RIFERITE A MASSA I VALORI DI MISURA VALGONO CON TENSIONE DI RETE DI 220 V. E RILEVATI A FREDDO SU ME] [UKW MONO] SENZA SEGNALE, CON TEMPERATURA AMBIENTALE DI 20°C E COL REGOLATORE DI VOLUME A ZERO. TUTTE LE TENSIONI SONO MISURATE MEDIANTE UNA RESISTENZA DI SEPARAZIONE

Eichung der UKW – Feldstärke: Bei Stellung UKW, öhne Antennensignal mit R18 [1K] auf Mitte zwischen O und ersten Teilstrich einstellen Bei 10mV Antennenspannung (300.1) mit R12 (500K) auf Mitte zwischen den Letzten 2 Teilstrichen einstellen

BASIC ADJUSTMENT OF FM FIELD STRENGTH METER: AT FM POSITION AND WITHOUT AERIAL SIGNAL ADJUST POINTER BY MEANS OF RIB (1K) TO MID -POSITION BETWEEN ZERO AND FIRST SCALE DIVISION AT 10MV AERIAL VOLTAGE (3000.). ADJUST POINTER WITH RIZ (500K) TO MID POSITION BETWEEN THE LAST TWO SCALE DIVISIONS.

REGLAGE DE BASE DE L'INDICATEUR D'INTENSITE DE CHAMP FM: EN POSITION FHIUKWI ET SANS SIGNAL, REGLER L'AIGUILLE DU VU-METRE À L'AIGD E BROIKLY SUR LA POSITION. CENTRALE ENTRE "O" ET LE PREMIER TRAID DE GRADUATION. À UNE TENSION D'ANTENNE DE 10mV (300 D.), REGLER L'AIGUILLE À L'AIDE DE RYZ (500K) SUR LA POSITION CENTRALE ENTRE LES DEUX DERNIERS TRAITS DE GRADUATION.


TARATURA DELLA INTENSITA DI CAMPO FMIUKW):
IN POSIZIONE FM REGOLARE, SENZA SEGNALE D'ANTENNA
CON R18/1K) AL CENTRO TRA LO ZERO E LA PRIMA SUDDIVISIONE
DELLA SCALA, CON TENSIONE D'ANTENNA DI 10mV 1300 \( \Omega) \)
REGOLARE CON R12 (SOOK) AL CENTRO TRA LE DUE ULTIME
DIVISION DELLA SCALA.


Automatische Stereoumschaltung mit R25(10K) auf 20 $\mu$ V Antennenspannung (300 $\Omega$ ) einstellen (Sender 93MHz, 19KHz,6-7,5KHz Hub, moduliert).


SET R25(10K) TO OBTAIN AUTOMATIC STEREO SWITCHOVER WITH AN AERIAL INPUT SIGNAL OF 20µV ACROSS 300Ω (TRANSMITTER 93MHZ,19KHZ,6-7,5KHZ DEVIATION,MODULATED WITH AUDIO SIGNAL).


REGLER LE SEUL LA COMMUTATION AUTOMATIQUE STEREO PAR R25/10X1 POUR UNE TENSION D'ANTENNE DE 20µV SUR 300 Û, JEMETTEUR MODULE 93 HH7 19 KH7 FX FURSION 6-7 SKH7)


REGOLÁRE LA COMMUTAZIONE AUTOMATICA STEREO AGENDO SU R25(10K) PER UNA TENSIONI DI ANTENNA DI 20MICROVOLT 1300Ω),IGENERATORE 93MHZ, 19 KHZ,6-7,5 KHZ DI DEVIAZIONE,MODULATO)

















NF-Spannungen mit Grundig-Millivoltmeter (Ri=1MΩ //50pF) gegen Masse gemessen, Meßwerte gelten für Eingangsspannungen von 500mV an TB und 5mV an TA mit jeweils 1000Hz. Das Gerät befindet sich in folgendem Betriebszustand Tipptaste TB, Lautstärkeregler auf, je 2×30W Ausgangsleistung an 4Ω, Klangregler und Balanceregler in mechanischer Mittelstellung, Monitorschalter "Aus"

AF VOLTAGES ARE MEASURED AGAINST CHASSIS WITH A GRUNDIG MILLIVOLTMETER (RI=1M1//50 PF) MEASURING VALUES ARE VALID FOR INPUT VOLTAGES OF 500MV ON TB AND 5MV ON TA, EACH WITH 1000HZ. THE SET IS IN THE FOLLOWING DERATING MODE. TOUCH BUTTON TB, VOLUME CONTROL OPEN, 2×30W /41 DUTPUT POWER ON EACH OF THE TWO SPEAKER SOCKET PAIRS, A TONE CONTROLS AND BALANCE CONTROL IN MECHANICAL CENTRE POSITION, MONITOR SWITCH "OFF".

TENSIONS BF MESUREES PAR RAPPORT A CHASSIS AVEC UN MILLIVOLTMETRE GRUNDIG IRI=1MQ//SOPF). LES VALEURS MESUREES SONT VALABLES POUR DES TENSIONS D'ENTREE DE500MV SUR TB (MAGNETOPHONE) ET DE5MV SUR PU A 1000HZ ("APPAREIL SE TROUVE DANS LE MODE DE FONCTIONNEMENT SUIVANT MAGNETO ITOUCHE TB), REGLAGE DE VOLUME OUVERT, 2×30W/4.D PUISSANCE DE SORTIE SUR CHACUN DES DEUX PAIRS DE PRISES HP, REGLAGES DE TONALITE ET DE BALANCE EN POSITION MEDIANE MECANIQUE, COMMANDE MONITOR HORS SERVICE.


TENSIONI BF MISURATE CON IL MILLIVOLTMETRO GRUNDIG VERSO MASSA. I VALORI MISURATI VALGONO PER TENSIONI D'INGRESSO DI SOOMY SU TB E DI SMY SU TA CON RISPETTIVAMENTE 1000MZ. L'APPARECCHIO E REGOLATO COME SEGUE TASTO TB PREMUTO, REGOLAZIONE VOLUME PER RISP TE 2 PER 30W DI POTENZA DI USCITA SU 4.0. REGOLATORI DI TONO E DI BILANCIAMENTO IN POSIZIONE MECCANICA CENTRALE, INTERRUTTORE MONITOR DISINSERITO.


Eichung der AM-Abstimmanzeige: Bei Stellung MW ahne Antennensignal mit R 1027 auf Mitte zwischen "O" und ersten Teilstrich einstellen. Bei 500 MV Antennenspannung (Sender 1MHz) mit R 1032 auf Mitte zwischen den 2 letzten Teilstrichen einstellen

ADJUSTMENT OF AM TUNING METER AT MW POSITION AND WITHOUT SIGNAL ADJUST POINTER BY MEANS OF R 1027 TO MID-POSITION BETWEEN ZERO AND FIRST SCALE DIVISION AT 500 MV AERIAL VOLTAGE (1MHZ), ADJUST POINTER BY MEANS OF R 1032 TO MID POSITION BETWEEN THE LAST TWO SCALE DIVISION.


REGLAGE DE BASE DU VU-METRE D'ACCORD AM EN POSITION PO ET SANS SIGNAL, REGLER L'AIGUILLE DU VU-METRE À L'AIDE DE R1027 SUR LA POSITION CENTRALE ENTRE "O" ET LE PREMIER TRAID DE GRADUATION. EN 500 MV TENSION D'ANTENNE (1MHZ), REGLER L'AIGUILLE A'LAIDE DE R1032 SUR LA POSITION CENTRALE ENTRE LES DEUX DERNIERS TRAITS DE GRADUATION.


TARATURA DELL'INDICATORE DI SINTONIA AM IN POSIZIONE OM REGOLARE, IN ASSENZA DI SEGNALE D'ANTENNA, CON R1027 AL CENTRO TRA LO ZERO E LA PRIMA SUDDIVISSIONE DELLA SCALA CON TENSIONE D'ANTENNA DI 500MV ISTAZIONE DA 1MHZI REGOLARE CON R1032 AL CENTRO TRA LE DUE ULTIME DIVISIONI DELLA SCALA








C	1, 1001, 2, 3, 1000,		303, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 304, 6, 5,	312, 313, 315, 316, 317, 318, 8, 321, 322, 324, 9, 31, <b>3</b> 31, 328, 11, 314, 314, 323, 325, <b>3</b> 27, 329, 7.	
R	1, 1001, 3, 2, 1002, 1000,	4, 5, 6, 7,		306, 309, 14, 15, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 318, 321, 32, 19, 323, 324, 21, 2, 312, 16, 17, 319, 18,	2,












**Seilzug** Seillänge ca. 880mm


DRIVE CORD cord length approx.880mm


ENTRAINEMENT longueur de cable 880mm


MONTAGGIO DELLA FUNICELLA lunghezza della funicella ca. 880mm




## Ansicht in Richtung A









Ersatzbestellung für Transistoren und Dioden nach Grundig Bestellvorschrift'

22397/11


CBF 20 HiFi (34027-906.00)


201078 Ni

55019-942.00

Teil 3


Änderungen vorbehalten






				0000 400 000			_			
			95 96	8730 <b>-</b> 182 <b>-</b> 029 8700 <b>-</b> 239 <b>-</b> 007		Drahtwiderstand 9W/0,470/5% (R2031/3031/2032/3032)	179	19799-333.91	Trimmer 3/15pF	(C303/313)
			97	8700-239-029		Widerstand B 0309/NB/47Ω (R2022/3022) Widerstand B0309/NB/15Ω (R914)	180	19799 <b>-</b> 334.91,	Trimmer 4/20pF	(C311)
Ersatzteilliste (Auszug)		98	8700-339-012		Widerstand Z 0309/NB/330Ω (R2024/3024)	181	8700-239-053	Widerstand B0309/NB/150Ω	(R324)	
Positive DO (O f	Roccium DC 60 Cod No. 0 55040 44		99	8700-339-013		Widerstand Z 0309/NB/390Q (R2014/3014)	183	09226-066.01	UKW-Eingangskreisspule	
Receiver RC 60, Sach-Nr. 9.55019-11			100	8700-339-016		Widerstand Z 0309/NB/680Ω (R2029/3029)	184 185	09226-121.01	UKW-Vorkreisspule	
			101	8700-339-018		Widerstand Z 0309/NB/1KΩ (R2028/3028)	185	09226 <b>-1</b> 22.01 09226 <b>-1</b> 86.01	UKW-Vorkreisspule	
			102	8700-239-075		Widerstand B 0309/NB/1,2KΩ(R909)	188	09226-707.01	UKW-Oszillatorspule ZF-Spule	
1 55018-01		Gehäuse-Oberteil (1167)	105	8790-009-010		Einstellregler 1KΩ (R2016/3016)	189	09226-708.01	ZF-Spule	
1.1 55018-01		Lüftungsgitter	107	09623-136.00		Thermoschalter (N2010/3010)	191	09239-005.00	UHF-Drossel	
1.4 55019-10 2 55019-07	0.00	Rückwand kpl.	115				200	59311-111.00	AM-Modulplatte kpl.	
3 55019 <b>-</b> 07		Deckel kpl.	115 115.1	59310 <b>-177.</b> 00 8705 <b>-</b> 329 <b>-</b> 070		Lautsprecher-Buchsenplatte	201	8383-120-902	Integr. Schaltung TDA 10	72(10101)
3.1 55019 <b>-</b> 08		Blende kpl. Zierrahmen kpl.	119.1	0107-329-010		Metalloxydwiderstand (R751/754) 0411/150Ω/10%	202	8305-112-012	Integr. Schaltung 78L/12	ACS (1C102)
3.2 55019 <b>-</b> 09		Zierblech	115.2	8705-329-077			209	8531 <b>-</b> 643 <b>-</b> 333	Kondensator	(C107)
3.3 55019 <b>-</b> 08		Zierblech	1,7,1	0107 727-011		Metalloxydwiderstand (R752/753) 0411/220Ω/10%	040		MKC 0,01μF/20%/250V	
3.5 55019 <b>-</b> 02		Skalenscheib <b>e</b>	115.3	09622-435.97	2x	Lautsprecherbuchse(schwarz)	210	8531-640-340	Kondensator	(C103/109/112/125/129)
1 55018-01	ı. 02	Gehäuse-Oberteil (1177)	115.4	09622-555.97	2x	Lautsprecherbuchse(grün)	211	0501 (10 058	MKC 0,1µF/20%/100V	
7,010=01	4.02	(champagner/metallic)	120	59311-101.00		NF-Umschaltpl. kpl.	211	8531-640-357	Kondensator MKC	(C113)
1.1 55018-01	6.02	Lüftungsgi tter	120.1	8305-302-195		Integr. Schaltung (IC 7003)	213	19799-306.97	0,22µF/20%/100V Trimmer 7/35pF	10105/100/1001
1.4 55019-10		Rückwand kpl.		0,0,-,02-1,,		TDA 1195	214	19203-034.04	KerFilter	(C105/108/123)
2 55019-07		Deckel kpl.	120.2	8305-204-324		Integr. Schaltung (107001)	216	09223-861.21	MW-Vorkreisspule	
3 55019 <b>-</b> 03		Blende kpl.				LM 324 N	217	09223-813.21	LW-Vorkreisspule	
3 <b>.</b> 1 55019 <b>-</b> 08		Zierrahmen kpl.	120.3	8383-120-525		Integr. Schaltung (107002)	218	09223-899.21	MW-Oszillatorspule	
3.2 55019 <b>-</b> 09		Zierblech	1			SN 76131NS 58	219	09223-184.21	LW-Oszillatorspule	
3.3 55019-08		Zierblech	120.13	8705-227-245		Metalloxydwiderstand (R7088)	222	19202-602.97	ZF-Spule	
3.5 55019 <b>-</b> 023	3.00	Skalenscheibe	400.41			0411/68Ω/10%	223	8140-525-612	Ferritdrossel 1MH	
, EEE00 000	0 00 0	7	120.14	8796 <b>-</b> 528 <b>-</b> 665		Einstellregler 150KΩ (R7002)	224	8140-525-635	Ferritdrossel 22MH	
4 55509 <b>–</b> 008 5 55509 <b>–</b> 009		Zi erkappe	125	59315-089.00		Tast-Modulpl. 8-f.(waager.)	230	59311-099.00	HF-ZF-Platte kpl.	
6 09670-864	.03 14x	Zierkappe m. Markierung Tastenknopf	125.1	8305-305-580		Integr. Schaltung SAS 5800 (IC 1)	231 246	8383-100-102	Integr. Schaltung TCA 530	
8 09670-847		Drehknopf	125.2	8305-305-590		Integr. Schaltung SAS 5900(IC 2)	240	8705-227-013	Metalloxydwiderstand	(R1041)
12 59410-529		Abstimmschlüssel	125.9	59410-525.02		Memostat R 8/8	247	8705-227-079	0411/3,3Ω/5% Metalloxydwi derstand	(01000)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			130	59311-068.00		Tast-Modulpl. 8-fach(senkr.)	241	0107=221=017	0411/1,8KΩ/5%	(R1033)
20 09623 <b>-</b> 081 21 09623 <b>-</b> 138		Stereo-Kopfhörerbuchse	130.3	59500-044.01	8x	Kurzhubschalter	248	8705-227-085		(R1040)
24 8138-005-		TA-TB-Buchse	140	59311-069.00					0411/3,3KΩ/5%	(11040)
25 09690-358		Skalenseil(f. Netzschalter) Netzleitung kpl.	140.1	8305-305-590		Tast-Modulpl. 6-f.(waager.) Integr. Schaltung (1871/72)	249	8790-009-236		(R1030)
32 09612 <del>-</del> 763		Antri ebsrad	140.1	0,0,=,0,=,90		Integr. Schaltung (IC71/72) SAS 5900	250	8790-009-017	Einstellregler 5KΩ	(R1032)
32.3 8138-007-		Antriebsschnur TE50 P	1/5	F0044 050 00		· ·	251	8790-009-251		(R1035)
		(schwarz)	145	59311-070.00	,	Tast-Modulpl. 6-f.(senkr.)	252	8790-009-128		(R1027)
33 50021 <b>-</b> 026		Walze kpl.	145.3	59500-044.01	6x	Kurzhubschalter	254	09218-024.01	HF-Drosse?	
34 09626 <b>-1</b> 63		Lampenfassung m. Lampe	150	59315-087.00		Regler-Modulpl. kpl.	255 256	09223-606.21 2x 8140-525-633 2x	Filter <b>-</b> Spule (19KH) Ferritdrossel	
35 50022-006		Reflektor	150.8	8700-249-079		Widerstand B0411/NB/1,8KΩ (R400)			rerritarossel	
36 50022 <b>-</b> 075		Blechskala kpl	150.12	59703-157.97		Potentiometer 2x100K Ω	258	09626-812.02	Antennenbuchse kpl.	
37 59701 <b>-</b> 028 38 59705 <b>-</b> 059		Abstimmregler	150.13	E0900 1/0 08		KN 53157 (Lautst.)	270	59800-602.00	ZF-PLL-DecSteckmodul	
38 59 <b>7</b> 05 <b>-</b> 059	•00	Anzeigeinstrument (Feldstärke)	170.15	59703-160.97		Potentiometer 2x100KΩ	271	8383-120-302	Integr. Schaltung TCA 420A	(10.1)
38.1 8316-453-	004	Zwerglampe 7V/80mA	150.14	59703-159.97		KN 53160 (Höhen) Poteutiometer 2x200KΩ	272	8383-160-399	Integr. Schaltung MC1310	(IC 2)
		•	1,20.11	77107-177.71		KN 5:159 (Bässe)	281	8790-009-010	Einstellregler 1KΩ	(R18)
50 593 <b>11-11</b> 4		Dioden-AnzModulpl. kpl.	150.15	59703-158.97		Potentiometer 2x6KQ	282	8790-009-018	Einstellregler 10KΩ	(R25)
55 593 <b>11–10</b> 2 60 593 <b>11–10</b> 6		Dioden-Tunoskope-Modulpl. NF-Modul-Platte kpl.	1			KN 5:158 (Balance)	283	8790-009-251	Einstellregler 10KΩ	(R42/51)
80 8308-538-		Gleichrichter B80/C1500/1000(G7.901)	160	59315-088.00			284	8790-009-027	Einstellregler 500KΩ	(R12)
82 8446 <b>-</b> 597 <b>-</b>		Elektrolytkondens. 1000µF/40V (C912)	160.4	8700-201-063		Schalter-Modulplatte kpl. Widerstand B0207/NB/3900 (R619)	286	19203-007.04	KerFilter	[
83 8410-001-		Elektrolytkondens. 1000QuF/30V (C914/915)	160.6	59405-130.00		Kontaktschieber kpl.	287	09223-333.22	ZF <b>-</b> Filter	1
85 8705-227-	241	Metalloxydwiderstand 47Ω/10% (R906)				(Ein/Aus)	288	09223-336.23	ZF <b>-</b> Filter	
86 8705-227-		Metalloxydwiderstand 150Ω/10% (R916/919)	160.7	59405-131.00		Kontaktschieber kpl. (L1)	289	19202-335.97	ZF <b>-</b> Filter	1
87 8705-227-		Metalloxydwiderstand 220Ω/10% (R917/918)	160.8	59405-132.00		Kontaktschieber kpl. (L2)	290 291	19202 <b>-</b> 334.97 2x	ZF=Filter	
88 8705-227-	067	Metalloxydwiderstand 0411 (R2013/3013)	160.9	59405-133.00		Kontaktschieber kpl. (Lin.)	291	09218 <b>-</b> 191.97 8140-525-610	Ferritdrossel 27µH	
00 0005 600	204	560Ω <b>/</b> 5 <b>%</b>	160.10	59405-134.00		Kontaktschieber kpl.			Ferritdrossel 22MH/5%	j
89 8705 <b>-</b> 227 <b>-</b>	ายา	Metalloxydwiderstand 0411 (R905)	140 11	E010E 405 00		(Rauschf.)	300	09007-017.01	Netztrafo	1
90 8705-269-	)/·3	2,2K9/5%	160.11	59405 <b>-1</b> 35.00		Kontaktschieber kpl.	303	09622-963.00	Zugschalter	
0/07=209=	J <del>1</del> )	Métalloxydwiderstand 0617 (R2018/3018)	160.12	59405-136.00		(Monitor)	306 306 1	59311-103.00	Netz-Modul-Platte(sekund.)	
91 8705-269-	149	0617/56 <b>2/</b> 5% Metalloxydwiderstand 0617 (R2012/3012)	100.12	/7 <del>1</del> 0/ <b>-</b> 170.00		Kontektschieber kpl.	306.1	8308-475-970	Gleichrichter B40/C2200	j
0107-207-		0617/1009/5%	160.13	59500-048.00		(MPX)AFC/Muting) Kippschalter kpl.				
92 8705-369-	229	Metalloxydwiderstand 0617 (R2033/3033)		59500-049.00		Kippschafter kpl.			Cassettenbaustein	
-1-7 707	•	0617/150/10%		19430-002.00		FM-Stereo-Drossel			siehe gesonderte E-Liste	
93 8705-311-2	201	Metalloxydwiderstand S 0411 (R921/922)		59311-100.00					CBF 20, Sach-Nr. 9.34027-10	000
		12/10%	110	. וו כענ		Steckplatte m. FM-			Swon-in . 7.7702/=/(	,,,,,
244 8531-699-6	521	Kondensator KC 680pF/5% (C1039/1041)	178	19799-331.91		Spulensatz kpl. Trimmer 2/6pF (C314 )				
		-1.15% (c.053) (0.11)		7177 971•71		Trimmer 2/6pF (C314)				

FM-Mischteil-Platte, Lötseite 59310-159.00 FM MIXER UNIT BOARD, SOLDER SIDE CIRCUIT IMPRIME MELANGEUR FM, COTE SOUDURES PIASTRA MESCOLATORE FM, LATO SALDATURE








Programm Modul-Platte, Lötseite 59311-069.00
PROGRAMME MODULE BOARD, SOLDER SIDE
CIRCUIT IMPRIME MODULE PROGRAMME, COTE SOUDURES
PIASTRA MODULO PROGRAMMA, LATO SALDATURE

Tast-Platte-6fach, Bestückungsseite 59311-070.00 6-PROGRAMME SELECTION BOARD, COMPONENT SIDE CIRCUIT IMPRIME SELECTION 6 PROGRAMMES, PIASTRA SELEZIONE 6 PROGRAMMI, LATO SALDATURE



Programm-Modul-Platte, Lötseite 59315-089.00
PROGRAMME MODULE BOARD, SOLDER SIDE
CIRCUIT IMPRIME MODULE PROGRAMME, COTE SOUDURES
PIASTRA MODULO PROGRAMMA, LATO SALDATURE






(G)

Tast-Platte-8fach, Bestückungsseite 59311-068.00
8-PROGRAMME SELECTION BOARD, COMPONENT SIDE
CIRCUIT IMPRIME SELECTION 8 PROGRAMMES, COTE DES COMPOSANTS
PIASTRA SELEZIONE 8 PROGRAMMI, LATO SALDATURE

Regler-Modul-Platte, Lötseite 59315-087.00
CONTROL MODULE BOARD, SOLDER SIDE
CIRCUIT IMPRIME MODULE REGLAGES, COTE SOUDURES
PIASTRA MODULO REGOLATORE, LATO SALDATURE



Lötseite SOLDER SIDE COTE DES SOUDURES LATO SALDATURE

Bestückungsseite
COMPONENT SIDE
VUE DU COTE DES COMPOSANTS
LATO COMPONENTI